


piek lettura connect

Gebrauchsanweisung

1. Positionieren Sie den Fuß der Leuchte an gewünschter Stelle.
2. Stecken Sie den Stab der Leuchte in den Konus des Leuchtenfußes und richten Sie den Stab in gewünschter Position aus.
3. Die elektrische Verbindung **oberirdisch** zwischen connect Stecker und connect Buchse vornehmen.
4. Die TWISTLOCK-Verriegelungen rasten beim Zusammenstecken durch festen Druck hör- und spürbar ein (»Pfeil auf »Schloss zu«) – siehe Abbildung.
5. Durch einfaches Drehen lassen sich die TWISTLOCK-Verriegelungen sofort wieder lösen (»Pfeil auf »Schloss auf«) – siehe Abbildung.
6. Netzkabel optional im Erdspieß fixieren.
7. Der connect Stecker signalisiert die Ortsveränderlichkeit der Leuchte. Eine Festmontage und/oder ein Anschluss mit Erdmuffe ist nur in Verbindung mit dem Erd-Anschluss-Kit zulässig.
8. Berücksichtigen Sie zur weiteren Montage die Gebrauchsanweisung zu IP44.de connect.



Lichttechnik:

230V Power LED / 3000K
Systemleistung: 6 W/310 lm

EEK

Technische Daten:

Betriebsspannung 230V / 50Hz
Zuleitung H05RN-F 3G0,75

Schutzart

Schutzklasse 1

Für Montage auf normal entflammaren Materialien

Konformitätszeichen

Wartung:

Netzanschluss spannungsfrei schalten.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampe kann im Falle eines Ausfalls durch IP44.de ausgetauscht werden. Kontaktieren Sie hierzu Ihren Fachhändler.

Dimmung:

Die piek lettura kann mit einem von IP44.de freigegebenen Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt Dimmer betrieben werden. Die Liste mit den freigegebenen Dimmern können Sie bei IP44.de anfragen.

Die Dimmung der piek lettura controller erfolgt über den mitgelieferten IP44.de Controller.

Pflege:

Leuchte regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen säubern. Es dürfen keine Hochdruckreiniger zu Reinigungsarbeiten verwendet werden. Beachten Sie auch die Pflegehinweise unter www.IP44.de.

Sicherheit:

Wir weisen darauf hin, dass der Anschluss von Leuchten durch einen fachkundigen Installateur zu erfolgen hat. Für Schäden, die durch nicht sachgemäße Montage oder Einsatz der Leuchte entstehen, wird keine Haftung übernommen. Bei nachträglichen Änderungen an der Leuchte erlischt die Gewährleistung.

Montagehinweis:

Die Leuchte darf nicht mit stark sauren oder alkalischen Böden, oder anderen aggressiven Substanzen, Chemikalien oder Düngemitteln in Kontakt kommen.